

Einstellung der Endlagen

- Das System der Endlagen arbeitet elektromechanisch und Mikroschalter schalten den Motor ab, sobald der Rolladen seine gewünschte Position beim Auf- bzw. Abfahren erreicht
- Um den oberen und den unteren Endpunkt zu bestimmen, stellt man die Endlagen am Motorkopf mit einem Schlüssel ein
- Motor anschließen und Drehrichtung prüfen; drehen Sie die entsprechende Einstellschraube in die gewünschte Richtung (+), um den Arbeitsbereich des Motors zu erweitern, oder (-), um den Arbeitsbereich zu reduzieren
- Ändern Sie die Drehrichtung und wiederholen Sie dasselbe an der anderen Endlage (Bild)

